

NOVINKA

# TEGOSEM

Secí stroj PÖTTINGER



974-395.CS.1115

  
**PÖTTINGER**

# TEGOSEM

## Pro setí meziplodin



### **TEGOSEM 200 / TEGOSEM 500**

Zpracování půdy a setí meziplodin při jedné pracovní operaci - úspora času i nákladů. TEGOSEM lze agregovat s diskovými podmiťáči TERRADISC i s radličkovými podmiťáči SYNKRO. Secí stroj lze použít pro nesená i polonesená provedení.

### **Standardní výbava a ovládání**

**TEGOSEM lze pohodlně ovládat panelem ze sedadla řidiče**

### **Funkce**

- Nastavení a kontrola výsevního hřídele, elektronicky nastavitelný výsevek.
- Ukazatel v kg/ha.
- Funkce předdávkování.
- Úvratový management.
- Automatická zkouška výsevku.
- Celkový a denní počítáč hektarů.
- Snadné ovládání na dosah ruky.
- Funkce pro vyprazdňování zbytkového osiva.
- Senzor stavu naplnění zásobníku.
- DGPS sensor pro signál rychlosti.
- Tlakový spínač hydraulického pohonu ventilátoru pro polonesené stroje.
- Senzor na třetím bodu nebo na podvozku pro dávkování start a stop.
- Plnicí lávka s nástupními schůdky a držadlem pro polonesené stroje.
- Dávkovací válečky pro výsev jemného i hrubého osiva.



#### **Přesná aplikace**

**TEGOSEM pro rovnoměrné uložení osiva.** Nesené stroje s elektrickým pohonem ventilátoru. Dva dávkovací válečky (základní výbava) pro přesný výsev jemného i hrubého osiva i při malém výsevu. Dostatečné množství vývodů osiva pro příčnou rovnoměrnost.

#### **Rozdělení osiva**

Pneumatická distribuce osiva proudem vzduchu. Přesné rozdělení osiva na celý pracovní záběr. Poloha rozdělovacích plechů vývodů je centrálně nastavitelná pomocí otočného hřídele.

Nesené stroje s maximálním záběrem 4 m jsou vybavené elektrickým pohonem ventilátoru. Nesené stroje se záběrem 5 m a 6 m jsou s hydraulickým pohonem ventilátoru. TEGOSEM pro SYNKRO T a TERRADISC T je pouze s hydraulickým pohonem ventilátoru.



#### **Zkouška výsevu**

Zkoušku lze provést snadno a rychle. Kalibrace výsevu se provádí pouze stlačením jednoho tlačítka na stroji. Kalibrační vak pro nastavení výsevu je součástí standardní výbavy stroje. Tabulka druhů osiva a výsevků je rovněž ve výbavě každého stroje.



#### **Dávkování start / stop**

Senzor na třetím bodu neseného stroje pro signál pro začátek nebo ukončení dávkování. U poloneseného stroje je pro dávkování start / stop použitý tažný spínač.



## Kompatibilita TEGOSEM s diskovými podmítači TERRADISC

Podmítač	Typ	Secí stroj	Provedení podmítače	Pohon ventilátoru	Poloha secího stroje	Objem zásobníku (l)
TERRADISC	3001 3501 4001	TEGOSEM 200	nesené pevné	elektrický	opěrný válec	200
TERRADISC K	4001	TEGOSEM 200	nesené sklopné	elektrický	podmítač	200
TERRADISC K	5001 6001	TEGOSEM 200	nesené sklopné	hydraulický	podmítač	200
TERRADISC T	4001 5001 6001	TEGOSEM 500	polonesené sklopné	hydraulický	oj	500

## Kompatibilita TEGOSEM s radličkovými podmítači SYNKRO

Podmítač	Typ	Secí stroj	Provedení podmítače	Pohon ventilátoru	Poloha secího stroje	Objem zásobníku (l)
SYNKRO	2520 3020 / 3030 3530	TEGOSEM 200	nesené pevné	elektrický	opěrný válec	200
SYNKRO T	4030 5030 6030	TEGOSEM 500	polonesené sklopné	hydraulický	oj	500